



1



Bogenstange herausdrehen und den Frosch herausnehmen.

Unscrew bow and remove the frog.


2




AMATO Magic Bow Grip soweit auf die Bogenstange schieben, bis man den Frosch wieder an der Bogenstange befestigen kann.

Push the AMATO Magic Bow Grip onto the bow stick until the frog can be re-attached to the bow stick.

3




4



Das Gummi so positionieren, dass es die Schnittstelle von Bogenstange und Frosch abdeckt.

Position the rubber so that it covers the bow and frog joint.

5



AMATO Magic Bow Grip

Der AMATO Magic Bow Grip ermöglicht ein besonders komfortables Spielgefühl für den Daumen. Das wunderbar griffige Gummi gewährleistet, dass der Daumen nicht unter der Bogenstange wegrutscht, sondern an der positionierten Stelle bleibt. Es erhöht die Flexibilität sowohl im Daumen als auch in der Hand. Das Spielgefühl wird verbessert, der Klang wird schöner!

The AMATO Magic Bow Grip provides a particularly comfortable thumb feel. The wonderfully grippy rubber ensures that the thumb does not slip away under the bow stick, but stays in position. It increases flexibility both in the thumb and in the hand. The feeling is improved, the sound is more beautiful!